

# MASQUE BARRIÈRE CATÉGORIE 1

A USAGE DES PROFESSIONNELS EN CONTACT PUBLIC  
(USAGE NON SANITAIRE)



## Modèle VSG 2-94



### au choix avec élastiques ou brides

Masque barrière à 3 couches

- Couche extérieure en maille 100% polyamide
- 2 couches intérieures en maille 100% coton organique fil GOTS
- Élaboré en fonction des recommandations AFNOR SPEC S76-001

Protection aux aérosols  
CAT 1 > 90%

- 1er lavage: 93% des particules 3 microns retenues
- 50 lavages: 96%
- 100 lavages: 97%

Respirabilité  
CAT 1 > 96

- 1er lavage: 157 L/m<sup>2</sup>/sec perméabilité à l'air
- 50 lavages: 240
- 100 lavages: 152

Filtration garantie

- Livré avec logo 50 lavages de la DGE
- Il n'existe pas de logo DGE pour 100 lavages

Tests

- 1er lavage: RP/UHA-PTA\_20200715-CLT0044-VSG2-94 1LAV bis
- 50 et 100 lavages: RP/20-3967 DGA MNRBC 15.05.2020

Entretien

- Laver avant première utilisation. Laver en machine avec un cycle de 30 min à 60°C avec une lessive standard. Ne pas javeliser.
- Sécher à cœur au sèche-linge ou à l'air libre.
- Repasser à 120°C.



Port du masque

- Il est recommandé de changer de masque après 4h.
- Ne touchez pas le masque sur votre visage.
- Ne touchez pas l'intérieur du masque quand vous le changez.

Conditionnement

- Sous sachet individuel avec notice
- En cartons de 500 masques

## RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE