



# MASQUE GRAND PUBLIC CAT. 2 (USAGE NON SANITAIRE)

## VSG 5 PRINT



**Ce masque possède des propriétés filtrantes de catégorie 2.  
Il est imprimé pour apporter une touche de gaieté à votre quotidien.**

Masque Barrière  
à 2 couches

Couche extérieure en maille 100% polyamide imprimée  
Couche intérieure en maille 100% coton organique  
Lanières en maille 100% polyamide

Test

Pole Textile Alsace - Université de Haute Alsace  
RP\_UHA-PTA\_20200526-P01-CLT0044-VSG 5-Print-Test complet  
(neuf 28.05.2020); P02 (20 lavages, 10.06.2020)

Protection Aérosols

97 % des particules 3 microns à neuf, 88% après 20 lavages

Respirabilité

en litres/m<sup>2</sup>.s-1: 160 à neuf et 248 après 20 lavages  
Perméabilité à l'air à pression 100 Pa

Usage

Il est recommandé de changer le masque toutes les 4 heures.  
Ne touchez pas le masque sur votre visage.  
Ne touchez pas l'intérieur du masque quand vous le changez.

Lavable

Ce masque en tricot fin est lavable 20 fois

Entretien

Laver à 60° en machine avec une poudre à lessive standard.  
Laver avec des couleurs similaires. Ne pas mettre au micro-ondes.  
Ne pas javeliser. Sécher à cœur rapidement.  
Repasser à basse température 120°



## RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE