



MASQUE CATÉGORIE 2

MASQUE BARRIÈRE A USAGE NON SANITAIRE, A VISÉE DE PROTECTION COLLECTIVE



Modèle **DIALOGUE** avec élastiques

Usage

Il est recommandé de changer le masque toutes les 4 heures.
Ne touchez pas le masque sur votre visage.
Ne touchez pas l'intérieur du masque quand vous le changez.

Masque Barrière à 2 couches

Couche extérieure en maille 100% polyamide
Couche intérieure en maille 100% polyamide
Fenêtre transparente 100% polyurethane

Tests

Référence 20200928-CLT0044-textile masque fenêtre-Test complet
Pole Textile Alsace (à neuf et 30 lavages)
20200928-P02-CLT0044-textile masque fenêtre- Test complet -
30.09.2020

Protection aux Aérosols

84 % des particules 3 µm sont retenues, 80% après 30 lavages

Respirabilité

371 (en litres/m².s-1) Perméabilité à l'air à pression 100 Pa
285 après 30 lavages

Lavable

Ce masque est prévu pour maintenir la protection pendant 30 lavages.

Entretien

Laver à 60° en machine avec une poudre à lessive standard
Sécher de préférence à l'air libre, ne pas repasser la partie plastique
Pas de micro-ondes, ne pas javeliser



RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE

élaboré en fonction de l'annexe IV Note interministérielle sur les masques UNS et recommandations AFNOR SPE76-001 (2020);
Design testé Pole Textile - Université Haute Alsace RP_UHA-PTA_20200918-F01-CLT0044

Service consommateurs: sales@mitwill.com

Made in Portugal